

JOBO FOTOTECHNIC, INC.



P.O. Box 3721

Ann Arbor, Michigan 48106

Fax (313) 995-8886 • (313) 995-4192

fujimoto
IMAGE PROCESSOR

CP-31

PARTS LIST-P

CP-31 PARTS LIST CONTENTS

SCREWS/WASHERS	1
ELECTRIC PARTS	3
I. ENTRANCE RACK	4
II. FIRST RACK	6
III. SECOND RACK	8
IV. THIRD RACK	10
V. MAIN BODY (1)	12
VI. MAIN BODY (2)	15
VII. TOP COVER	17
VIII. REPLENISHMENT UNIT	19

published on: May 22,1989

Fujimoto Photo Industrial Co., Ltd.

TLX. 63393 FUJIMOTO

FAX. 06-607-0450

SCREWS/WASHERS

品番 Part No	部 品 名 Parts Description	個数 MB QT.	備 考 Remarks
AA	S (皿 2×15) Screw (Flat 2x15)	2	
AB	N (M2) Nut (M2)	2	
AC	S (丸 2.6×6) Screw (Round 2.6x6)	2	
AD	S (丸 3×4) Screw (Round 3x4)	6	
AE	S (丸 3×6) Screw (Round 3x6)	46	
AF	S (皿 3×4) Screw (Flat 3x4)	4	
AG	S (皿 3×12) Screw (Flat 3x12)	6	
AH	S (丸 3×15) Screw (Round 3x15)	8	
AI	S (丸 3×35) Screw (Round 3x35)	4	
AJ	S (皿 3×6) Screw (Flat 3x6)	4	
AK	S (皿 3×8) Screw (Flat 3x8)	9	
AL	S (トラス 3×6) Screw (Toras 3x6)	4	
AM	N (M3) Nut (M3)	15	
AN	SW (φ3) Spring Washer (φ3)	42	
AO	W (φ3) Washer (φ3)	12	
AP	S (丸 4×8) Screw (Round 4x8)	59	
AQ	S (丸 4×12) Screw (Round 4x12)	6	
AR	S (丸 4×30) Screw (Round 4x30)	10	
AS	S (皿 4×15) Screw (Flat 4x15)	2	
AT	セットビス (4×6) Set Screw (4x6)	4	
AU	タッピング (丸 4×10) Screw (Round 4x10)	4	
AV	N (M4) Nut (M4)	8	
AW	SW (φ4) Spring Washer (φ4)	47	
AX	W (φ4) Washer (φ4)	44	
AY	S (丸 5×55) Screw (Round 5x55)	4	

SCREWS/WASHERS

品番 Part No	部 品 名 Parts Description	個数 MB QT.	備 考 Remarks
AZ	N (M5) Nut (M5)	4	
BA	SW (φ5) Spring Washer (φ5)	4	
BB	EW (φ6) E-Washer (φ6)	50	
BC	EW (φ10) E-Washer (φ10)	1	
BD	ロールピン (φ3×20) Roll Pin (φ3x20)	3	
CA	スペーサー SQ-9 Spacer SQ-9	1	
CB	スペーサー SP-27 Spacer SP-27	4	

ELECTRIC PARTS

品番 Part No	図番 Drawing No	部 品 名 Parts Description	個数 Qt.	備 考 Remarks
a	I1284-344	駆動モータ Drive Motor	1	
b	4GB12.5L	ギヤヘッド Gear Head	1	
c	MD-6	ポンプ Pump	3	
d	MU925S-11N	プロペラファン Propelling Fan	1	115V→MU925S-21N 230V→MU925S-21N
e	FG-9B	フィンガード Fin Guard	1	
f	EE-SB5	フォトセンサー Photo Sensor	2	
g	4EA1425	操作基板31 Operation PCB 31	1	
h	CP3151	モータコントロール基板 Motor Control PCB	1	
i	3EA 103	コントロール基板31 Control PCB 31	1	
j	1832 3307	電源スイッチ Power Switch	1	
k	76D80B	降圧トランス Step-Down Transformer	1	
l	US-602AXRF	サーモスタット Thermostat	3	
m	FDN-531AB	端子台(10P) Terminal Stand (10P)	1	
n		コンデンサー(モータ用) Condenser (for motor)	1	200VAC 8 μ F
o	TCP4146-01 -5101	DINコネクタ4P(P) DIN Connector 4P(P)	1	
p	TCS0244 -1201	DINコネクタ4P(S) DIN Connector 4P(S)	1	
q	502AT-1	サーミスター Thermister	2	
r	DM1001C	温度センサーモジュール Temp. Sensor Module	1	
s	RN20N(10K)	ポリウム Dial	1	
t		ゴムブッシュ Rubber Bush	1	
u	SR-6P-5	コードブッシュ Cord Bush	1	
v	FGMB	ヒューズ(5A) Fuse (5A)	1	
w	FH-B02	ヒューズホルダ Fuse Holder	1	
x		電源コード Power Cord	1	
y	4EA1492	ポリウム基板 PCB for Dial Assy	1	

I. ENTRANCE RACK

品番 Part No	図番 Drawing No	部 品 名 Parts Description	個数 Qt.	備 考 Remarks
I-1	4EA1437	圧着バネ Press Spring	2	
I-2	4EA1426	ブッシュ Bush	4	
I-3	4EA1506	スペーサー (4) Spacer (4)	1	
I-4	4EA1440	スペーサー (2) Spacer (2)	3	
I-5	4EA1497-2	入口ラック側板左 (CP-31) Entrance Rack Side Panel Left	1	
I-6	4EA1502	ガイド板 (2) (CP-31) Guide Panel (2)	1	
I-7	4EA1494	駆動ゴムローラー (CP-31) Drive Rubber Roller	1	
I-8	4EA1493	駆動ローラー (CP-31) Drive Roller	1	
I-9	4EA1500	センサーホルダー (CP-31) Sensor Holder	1	
I-10	4EA1499	センサー台 Sensor Stand	2	
I-11	4EA1438	ノックピン Knock Pin	2	
I-12	4EA1428	駆動ギヤ Drive Gear	3	
I-13	4EA1436	アイドルギヤーピン Idle Gear Pin	1	
I-14	4EA1497-1	入口ラック側板右 (CP-31) Entrance Rack Side Panel Right	1	

I. ENTRANCE RACK

